

# PERLITE

Snabbt - Säkert - Hållbart

## Grundisolera med Perlite Steg-för-steg guide



1.

**1. Välj grundkonstruktion och följ tillverkarens anvisningar**

Kantelement kan vara av exempelvis murade lättklinkerblock, lättklinkerbalkar, kantelement i cellglas eller i cellplast.

Fyllnadsmaterial i översta lagret ska vara av finare fraktion och packas jämnt.

Gör nödvändig rör-/eldragnings och fixera brunnar och rör noga.



2.

**2. Lagg markduk**



3.

**3. Bygg golvbjälklagg**

Man kan skruva fast bräda ovanpå mittelelementet för att lättare kunna fästa bjälklag där.



4.

**4. Fyll på med önskad mängd Perlite**

Använd antingen bigbag från grävmaskin, alternativt tömmer ni små/stora säckar manuellt mellan bjälklaget. Standard är 30cm. Lagg till ca 5% innan avjämning. Stocka av Perliten med ex rät-skiva eller LVL-balk.



5.

**5. Klart för att lägga golv**